

ШАНОВНИЙ КЛІЄНТЕ!

Ви отримали повністю готову, налаштовану та перевірену насосну станцію підвищення тиску PRESSTO.

До початка запуску станції в експлуатацію переконайтесь, що -

- ✓ Ви вірно змонтували насосну станцію
- ✓ Ви вірно виконали гідравлічні та електричні під'єднання
- ✓ Перевірте живлення на вводі насосної станції (напруга станції 230В)
- ✓ Переконайтесь, що станція заземлена – **ОБОВ'ЯЗКОВО**
- ✓ Підкачайте гідроаккумулятор станції та загального гідроаккумулятора в системі по формулі:

Робочий тиск станції – 0,8 бар = тиск гідроаккумулятора

- ✓ Відкрити подачу води та випустити до запуску станції повітря з насосів - **ОБОВ'ЯЗКОВО**

ЗАПУСК СТАНЦІЇ

Для запуску станції в експлуатацію виконайте наступні кроки:

- ✓ Увімкніть станцію
- ✓ Дочекайтесь поки частотний перетворювач завершить самодіагностику та вийде в режим очікування
- ✓ Натисніть та тримайте 3 сек. кнопку MENU
- ✓ Натискаючи кнопку ENTER виберіть параметр меню SET POINT, та стрілками встановіть необхідний Робочий тиск станції (виконати, якщо потрібно змінити налаштований тиск)

SET POINT
1.0 bar

- ✓ Натискайте далі ENTER для збереження налаштування та вибору наступних налаштувань
- ✓ Перевірте в наступних двох налаштуваннях обертання насосів

ROT. SENSE PUMP 1
PUSH ↑/CHECK 0

ROT. SENSE PUMP 2
PUSH ↑/CHECK 0

По черзі короткочасним натиском на кнопки PUMP 1 перевірте, що насос 1 обертається за годинниковою стрілкою. Якщо ні, то в налаштуванні змініть стрілками на панелі 0 на 1. Перевірте ще раз, натиснувши та потримавши кнопку PUMP 1.

Повторіть цю процедуру з насосом PUMP 2. Та натисніть ENTER для збереження та MENU для виходу з меню налаштувань.

- ✓ Для запуску станції в автоматичному режимі натисніть на кнопку AUTO. Станція готова до роботи). Цією ж кнопкою можна вимкнути станції.