

ШАНОВНИЙ КЛІЄНТЕ!

Ви отримали повністю готову, налаштовану та перевірену насосну станцію підвищення тиску PRESSTO.

До початка запуску станції в експлуатацію переконайтесь, що -

- ✓ Ви вірно змонтували насосну станцію
- ✓ Ви вірно виконали гідравлічні та електричні під'єднання
- ✓ Перевірте живлення на вводі насосної станції (напруга станції 400В)
- ✓ Переконайтесь, що станція заземлена – **ОБОВ'ЯЗКОВО**
- ✓ Підкачайте гідроакумулятор станції та загального гідроакумулятора в системі по формулі:

Робочий тиск станції – 0,8 бар = тиск гідроакумулятора

- ✓ Відкрити подачу води та випустити до запуску станції повітря з насосів - **ОБОВ'ЯЗКОВО**

ЗАПУСК СТАНЦІЇ

Для запуску станції в експлуатацію виконайте наступні кроки:

- ✓ Увімкніть станцію
- ✓ Дочекайтесь поки частотний перетворювач завершить самодіагностику та вийде в режим очікування (справа ВСТАНОВЛЕНИЙ ТИСК, посередені АКТУАЛЬНИЙ ТИСК)

Hz	Bar	Pset
40	2,5	2,6

- ✓ Натисніть та тримайте 3 сек. кнопку MENU
- ✓ Натискаючи кнопку ENTER виберіть параметр меню SET POINT, та стрілками встановіть необхідний Робочий тиск станції (ЦЕ МІНЯЙТЕ, ЯКЩО ПОТРІБНО ЗМІНИТИ ТИСК)

SET POINT
1.0 bar

- ✓ Натискайте далі ENTER для руху по МЕНЮ
- ✓ На цих налаштування потрібно перевірити обертання насосів:

ROT. SENSE INV
PUSH / CHECK. 1

НАСОС 1 – натиснути та тримати кнопку PUMP 1 – якщо насос 1 обертається за годинковою стрілкою, то натиснути далі ENTER. Якщо ні, то потрібно стрілками на панелі змінити показчик з 0 на 1. Ще раз натиснути PUMP 1, якщо все ок, натиснути далі ENTER для збереження налаштування.

ROT. SENSE RELAY
PUSH / CHECK. 1

НАСОС 2 – натиснути та тримати кнопку PUMP 2, якщо насос обертається за годинковою стрілкою, то натиснути ENTER та кнопку MENU для виходу з налаштувань. Якщо ні, то вимкнути живлення станції, та на автоматі живлення станції поміняти місцями провoda живлення 2 і 3 фазу. Увімкнути станцію, вибрати знову це налаштування, натиснути та потримати знову PUMP 2, якщо все ок, натиснути ENTER та MENU для виходу з налаштувань.

- ✓ Після виходу на робочий екран

Hz	Bar	Pset
40	2,5	2,6

ще раз почерзі натиснути та потримати кнопки PUMP 1 та PUMP 2, перевірити чи обидва насоса обертаються за годинковою стрілкою

- ✓ Для роботи станції в автоматичному режимі натиснути кнопку **AUTO**. Станція готова до роботи). Цією кнопкою можна вимкнути станцію, якщо потрібно, щоб тимчасово не працювала.